

Wij geven om het milieu

Door geen volledig geprinte handleiding bij onze Argon Audio producten mee te leveren besparen wij ieder jaar meer dan 20 ton papier. Je kunt de volledige handleiding van dit product in PDF formaat terug vinden op; www.argonaudio.com

Zie de achterzijde van deze insert voor de Quick start guide.

Veiligheidsinstructies



- Haal dit product van stroom voordat je het gaat schoonmaken. Gebruik dit product niet in de buurt van water of vocht. Voorkom het morsen van vloeistof en maak het alleen schoon met een droge doek.
- Plaats het apparaat op een stevige ondergrond. Zet het niet in een afgesloten kast om te voorkomen dat er geen lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
- Zet het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, warme luchtroosters, fornuis of andere toestellen die hitte afgeven.
- Zorg er voor dat er niet op de stroomkabel gestapt kan worden of dat deze doorboord kan worden, specifiek op het aansluitpunt op het product.
- Haal het apparaat tijdens onweer of wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt van stroom. Hiermee voorkom je bliksem of piekstroom schade aan het product.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Door het product te openen kun je blootgesteld worden aan gevaarlijke voltages. Neem in geval van een defect contact op met de

fabrikant zodat deze je kan doorverwijzen naar een geautoriseerde service center.

- Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels of de ingebouwde stroomcircuits. Dit kan het risico op brand of elektrische schok aanzienlijk verhogen.
- Duw in geen geval iets door de openingen van het product, dit kan brand, elektrische schok of andere schade veroorzaken.
- Sluit het apparaat aan op een degelijke stroombron die voldoet aan de eisen beschreven in de handleiding of op het product.



Wanneer er een bliksemschicht op het product staat aangegeven is dit bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van onafgeschermd 'gevaarlijke voltages' in het product die dermate groot kunnen zijn, dat ze een risico vormen van elektrische schok aan personen.



Als er een uitroepteken op het product staat vermeld, is dit bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke informatie over gebruik en onderhoud te vinden is in de handleiding.



Wanneer er een symbool van een dubbel vierkant op het product staat vermeld, is dit om aan te geven dat het product dubbel afgeschermd is. Een aarde verbinding is niet nodig.

Quick start opstarten

1. Schuif de antenne uit
2. Sluit de adapter aan op de radio en het andere einde op een stopcontact.
3. De radio zal automatisch gaan zoeken naar beschikbare DAB zenders. Dit kan een aantal minuten duren. Dit proces wordt weergegeven op het display.
4. Wanneer het zoeken klaar is, zal de radio het eerst gevonden station afspelen.

Basisgebruik

1. Zenders kunnen gekozen worden door te draaien aan de **'Tuning/Select'** knop.
2. Druk wanneer je de gewenste zender hebt gevonden de **'Tuning/Select'** knop in en de radio zal deze zender gaan afspelen.
3. Wanneer je een zender wilt toewijzen aan een van de 1-5 preset knoppen, houdt dan terwijl je de gewenste zender afspeelt voor ongeveer 3 seconden de gewenste preset knop ingedrukt.
4. Wanneer de zender is opgeslagen, zal er 'Preset X opgeslagen' in het display verschijnen.
5. Druk om te wisselen tussen de modes DAB, FM, AUX en Bluetooth (als je radio deze functie heeft) herhaaldelijk op de **'Source'** knop totdat je de gewenste mode hebt gevonden.
6. Houd de **'Autotune'** knop voor 3 sec. ingedrukt om zenders in FM modus te zoeken. De radio zoekt nu de volgende beschikbare zender. Presets zijn op dezelfde manier op te slaan zoals genoemd bij punt 3.
7. Bluetooth (**alleen als de radio Bluetooth functionaliteit heeft**). Wanneer je een apparaat (Tablet, Laptop, Smartphone etc.) via Bluetooth wilt verbinden selecteer dan op de radio eerst Bluetooth modus door op de Bluetooth knop te drukken. Activeer Bluetooth op je afspeler apparaat en laat het zoeken naar Bluetooth

apparaten. Wanneer de Argon Audio Radio is gevonden, gepaired en verbonden, kun je direct beginnen met afspelen. Als je speler vraagt om een pincode voer dan '0000' in. Kijk voor uitgebreide Bluetooth instructies in de volledige handleiding op www.argonaudio.com

Andere functies Inactieve standby

De radio is vanuit de doos zo ingesteld dat hij na 120 minuten zonder handmatige handelingen automatisch in standby zal gaan. Om dit aan te passen:

1. Houd de **'Tuning/Select'** knop 3 sec. ingedrukt om toegang tot het instellingen menu te krijgen. Hierna druk je op de **'Tuning/Select'** knop tot <inactieve standby> op het display wordt weergegeven. Druk de **'Tuning/Select'** knop in om te selecteren.
2. Om inactieve standby aan te passen draai je aan de **'Tuning/Select'** knop totdat je de gewenste Timeout periode hebt bereikt.
1. Druk op de **'Tuning/Select'** knop om je keuze te bevestigen.

Je kunt de volledige handleiding van dit product in PDF formaat terug vinden op; www.argonaudio.com