

### Wij geven om het milieu

Door geen volledig geprinte handleiding bij onze Argon Audio producten mee te leveren besparen wij ieder jaar meer dan 20 ton papier. Je kunt de volledige handleiding van dit product in PDF formaat terug vinden op; [www.argonaudio.com](http://www.argonaudio.com)

Zie de achterzijde van deze insert voor de Quick start guide.

### Veiligheidsinstructies



- Haal dit product van stroom voordat je het gaat schoonmaken. Gebruik dit product niet in de buurt van water of vocht. Voorkom het morsen van vloeistof en maak het alleen schoon met een droge doek.
- Plaats het apparaat op een stevige ondergrond. Zet het niet in een afgesloten kast om te voorkomen dat er geen lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
- Zet het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, warme luchtroosters, fornuis of andere toestellen die hitte afgeven.
- Zorg er voor dat er niet op de stroomkabel gestapt kan worden of dat deze doorboord kan worden, specifiek op het aansluitpunt op het product.
- Haal het apparaat tijdens onweer of wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt van stroom. Hiermee voorkom je bliksem of piekstroom schade aan het product.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Door het product te openen kun je blootgesteld worden aan gevaarlijke voltages. Neem in geval van een defect contact op met de

fabrikant zodat deze je kan doorverwijzen naar een geautoriseerde service center.

- Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels of de ingebouwde stroomcircuits. Dit kan het risico op brand of elektrische schok aanzienlijk verhogen.
- Duw in geen geval iets door de openingen van het product, dit kan brand, elektrische schok of andere schade veroorzaken.
- Sluit het apparaat aan op een degelijke stroombron die voldoet aan de eisen beschreven in de handleiding of op het product.
- Als het product of de afstandsbediening van batterijen is voorzien, voorkom dan dat deze batterijen blootgesteld raken aan hitte zoals zonnestrallen of brand. Let op: gevaar van explosie wanneer de batterijen incorrect worden geplaatst. Gebruik alleen vervangende batterijen van hetzelfde type.



Wanneer er een bliksemschicht op het product staat aangegeven is dit bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van onafgeschermd 'gevaarlijke voltages' in het product die dermate groot kunnen zijn, dat ze een risico vormen van elektrische schok aan personen.



Als er een uitroepteken op het product staat vermeld, is dit bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke informatie over gebruik en onderhoud is te vinden in de handleiding.



Wanneer er een symbool van een dubbel vierkant op het product staat vermeld, is dit om aan te geven dat het product dubbel afgeschermd is. Een aarde verbinding is niet nodig.

Quick start  
Opstarten

1. Zorg ervoor dat de Wi-Fi Router aan staat.
2. Schuif de antenne uit.
3. Sluit de adapter aan op de radio en het andere einde op een stopcontact.
4. Wanneer de radio verbonden is start deze automatisch en word je door een eerste opstartmenu geleid.
5. In het opstartmenu kies je voor de gewenste instellingen door te draaien aan de 'Tuning/Select' knop en je keuzes te bevestigen door deze knop in te drukken.
6. De laatste stap in het opstartmenu is het instellen van het Wi-Fi wachtwoord; gebruik de 'Tuning/Select' knop om de letters/cijfers van het wachtwoord te selecteren. Bevestig iedere letter/cijfer door de 'Tuning/Select' knop in te drukken. Draai wanneer je klaar bent met het invullen van het wachtwoord de 'Tuning/Select' knop totdat je in het veld 'OK' komt op de rechterkant van het display. Druk nogmaals op de 'Tuning/Select' knop om te bevestigen. De radio zal nu verbinden maken met je netwerk.
5. DAB zenders kunnen worden geselecteerd door te draaien aan de 'Tuning/Select' knop.
6. Wanneer de gewenste zender is gevonden druk je op de 'Tuning/Select' knop, de radio zal de gekozen zender nu afspelen.
7. Om in FM modus automatisch naar zenders te zoeken houd je de 'Tuning/Select' knop ingedrukt.
8. Om een DAB of FM zender op te slaan in 1 van de 4 presets selecteer je eerst de gewenste modus en vervolgens de gewenste zender. Houd daarna de gewenste preset knop ingedrukt totdat op het display de melding "preset opgeslagen" verschijnt.
9. In de modus Muziek Speler kies je voor "gedeelde media" met behulp van de 'Tuning/Select' knop. Om gedeelde muziek af te kunnen spelen vanaf je PC, NAS of andere opslag in je netwerk, zul je er wel voor moeten zorgen dat de Radio en de PC of het apparaat waar de gedeelde muziek op staat, verbonden zijn via hetzelfde netwerk. Ten tweede zul je er voor moeten zorgen dat de muziek die je wilt afspelen gedeeld kan worden. Dit kun je instellen via het 'Gedeelde mappen' instellingen menu op je PC.

### Basisgebruik

1. Gebruik de 'Mode' knop om te wisselen tussen; Internet Radio, Muziek Speler, DAB, FM, AUX of Spotify Connect.
2. Druk in de Internet Radio modus op de knop 'Menu' om het Internet Radio menu op te roepen. Selecteer 'Stationslijst' om de lijst met zenders te bekijken. Gebruik de 'Tuning/Select' knop om te bevestigen.
3. Als je wilt kijken welke zenders er beschikbaar zijn, selecteer dan 'Stations' en gebruik wederom de knop 'Tuning/Select' om te bevestigen. Je hebt nu de keus om de lijst met zenders te bekijken aan de hand van verschillende criteria. Denk er aan om de 'Tuning/Select' knop te gebruiken om je keuze te bevestigen.
4. Wanneer je voor het eerst de modus DAB selecteert, zal de radio automatisch zoeken naar beschikbare DAB zenders.

**Je kunt een volledige handleiding van dit product in PDF formaat terug vinden op; [www.argonaudio.com](http://www.argonaudio.com)**