

Vi bryr oss om miljøet

Ved å avstå fra å legge ved en utskrevet manual med våre Argon Audio-prdodukter, så sparer vi mer enn 20 tonn papir årlig. Du kan finne en komplett brukermanual i PDF-format for dette produktet på: www.argonaudio.com

Se baksiden av dette vedhenget for en start-guide.

Sikkerhet

Sikkerhetsinstruksjoner



- Ta ut produktets strømledning fra vegguttaket før rengjøring. Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann eller fukt. Ikke søl væske på produktet. Rengjør kun med en tørr klut.
- Plasser enheten på en solid og stabil overflate.
- Plasser ikke produktet i en lukket bokhylle eller et skap som kan forhindre luft i å bevege seg gjennom produktets ventilasjonsåpninger.
- Se til at produktet ikke blir plassert i nærheten av varmekilder, slik som radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer varme.
- Se til at strømkabelen til produktet ikke kan tråkkes på eller få knekk, spesielt området hvor kabelen er festet til pluggen.
- Dra ut strømledningen ved tordenvær, eller hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode. Dette vil kunne forhindre en eventuell kortslutning i produktet.
- Forsøk ikke å utføre service/repasasjon på produktet selv. Fjerning av deksel kan eksponere deg for skadelig spenning

eller andre farer. Vennligst kontakt produsenten for å bli henvist til et autorisert service-verksted i nærheten av deg.

- Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller interne strømkretser, da dette kan føre til en risiko for brann eller elektrisk støt.
- Dytt aldri fremmedlegemer inn i produktets åpninger, da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet.
- Bruk original strømkilde, som beskrevet i bruksinstruksjonene eller som det står markert på produktet.
- Hvis ditt produkt eller tilhørende fjernkontroll bruker batteri, eksponer ikke batteriene for overdreven varme, slik som sollys, flammer eller lignende. ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriene ikke er korrekt plassert.

Erstatt kun med identisk eller tilsvarende type batteri.



Hvis det er et bilde med en likesidet trekant, er det for å gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes ledere med skadelig spenning inne i produktet. Denne spenningen kan være tilstrekkelig høy nok for at elektriske støt kan forekomme.



Hvis det er et bilde av et utropstegn inne i en likesidet trekant, skal dette gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes viktig instruksjon vedrørende bruk og vedlikehold (service) i manualen som følger med apparatet.



Hvis det er et dobbelt rektangulært symbol på et produkt, betyr det at produktet er dobbelt isolert. Jording er derfor ikke nødvendig.

Hurtigstart

Oppstart

1. Se til at din Wi-Fi-ruter er slått på.
2. Trekk ut antennen på radioen.
3. Plugg strømkontakten inn i vegguttaket og den andre enden inn i radioen.
4. Radioen vil straks begynne å søke etter DAB-stasjoner. Dette kan ta noen minutter, og du vil se progresjonen på skjermen.
5. Nå søket er gjennomført, vil radioen begynne å spille den stasjonen den fant først.

Grunnleggende bruk

1. Stasjoner kan bli valgt ved å vri på "Tuning/Select"-knappen.
2. Når ønsket stasjon er funnet, trykk på "Tuning/Select" og den valgte stasjonen vil spille.
3. For å lagre en stasjon på en av forvalgs knappene 1-5, trykk og hold inne den ønskede knappen i 3 sekunder mens radioen spiller den ønskede kanalen.
4. Når en stasjon er lagret, vil skjermen vise "Preset X saved"
5. For å velge mellom DAB, FM, AUX og Bluetooth (gitt at enheten din har Bluetooth), trykker du på "Source" helt til du kommer til ønsket modus.
6. For å søke etter stasjoner i FM-modus, trykk og hold inne "Autotune"-knappen i 3 sekunder, og radioen vil søke etter neste tilgjengelige stasjon. Du kan lagre en stasjon som vist under punkt 3.
7. Bluetooth (**Kun hvis ditt produkt har Bluetooth**). For å finne og parkoble med en Bluetooth-enhet (nettbrett, PC, smarttelefon osv.), trykk på Bluetooth-

symbolknappen på radioen, og radioen vil da gå inn i Bluetooth-modus. Aktiver Bluetooth på din eksterne enhet og la den søke etter andre Bluetooth-enheter. Når Argon Audio Radio blir funnet og sammenkoblet, kan du begynne å spille av umiddelbart. Hvis din eksterne enhet ber om en pin-kode, skriv inn "0000". For mer om Bluetooth, se i den komplette manualen på: www.argonaudio.com

Andre brukerfunksjoner

Standby ved inaktivitet

Som standard er radioen innstilt på å slå seg av automatisk om ingen innstilling er gjort på radioen under 120 minutter.

1. Du når innstillingene for Standby ved inaktivitet ved å trykke på knappen **Tuning/select** (3) når <Inactive standby> vises på skjermen.
2. For å deaktivere Standby etter inaktivitet, eller endre timeout-perioden, vrir du **Tuning/select** (3) til du når ønsket innstilling.
3. Trykk inn knappen **Tuning/select** (3) for å bekrefte ditt valg.

Du finner en komplett brukermanual om produktet i PDF-format på: www.argonaudio.com