

### Vi bryr oss om miljøet

Ved å avstå fra å legge ved en utskrevet manual med våre Argon Audio-prdodukter, så sparer vi mer enn 20 tonn papir årlig. Du kan finne en komplett brukermanual i PDF-format for dette produktet på: [www.argonaudio.com](http://www.argonaudio.com)

### Se baksiden av dette vedhenget for en start-guide.

#### Sikkerhet

#### Sikkerhetsinstruksjoner



- Ta ut produktets strømledning fra vegguttaket før rengjøring. Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann eller fukt. Ikke søl væske på produktet. Rengjør kun med en tørr klut.
- Plasser enheten på en solid og stabil overflate.
- Plasser ikke produktet i en lukket bokhylle eller et skap som kan forhindre luft i å bevege seg gjennom produktets ventilasjonsåpninger.
- Se til at produktet ikke blir plassert i nærheten av varmekilder, slik som radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer varme.
- Se til at strømkabelen til produktet ikke kan tråkkes på eller få knekk, spesielt området hvor kabelen er festet til pluggen.
- Dra ut strømledningen ved tordenvær, eller hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode. Dette vil kunne forhindre en eventuell kortslutning i produktet.
- Forsøk ikke å utføre service/repasasjon på produktet selv. Fjerning av deksel kan eksponere deg for skadelig spenning

eller andre farer. Vennligst kontakt produsenten for å bli henviset til et autorisert service-verksted i nærheten av deg.

- Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller interne strømkretser, da dette kan føre til en risiko for brann eller elektrisk støt.
- Dytt aldri fremmedlegemer inn i produktets åpninger, da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet.
- Bruk original strømkilde, som beskrevet i bruksinstruksjonene eller som det står markert på produktet.
- Hvis ditt produkt eller tilhørende fjernkontroll bruker batteri, eksponer ikke batteriene for overdreven varme, slik som sollys, flammer eller lignende. ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriene ikke er korrekt plassert.

Erstatt kun med identisk eller tilsvarende type batteri.



Hvis det er et bilde med en likesidet trekant, er det for å gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes ledere med skadelig spenning inne i produktet. Denne spenningen kan være tilstrekkelig høy nok for at elektriske støt kan forekomme.



Hvis det er et bilde av et utropstegn inne i en likesidet trekant, skal dette gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes viktig instruksjon vedrørende bruk og vedlikehold (service) i manualen som følger med apparatet.



Hvis det er et dobbelt rektangulært symbol på et produkt, betyr det at produktet er dobbelt isolert. Jording er derfor ikke nødvendig.

### Hurtigstart

#### Oppstart.

1. Se til at din Wi-Fi-ruter er slått på.
2. Trekk ut antennen på radioen.
3. Plugg strømkontakten inn i vegguttaket og den andre enden inn i radioen.
4. Når dette er gjort, vil radioen starte opp automatisk og lede deg gjennom en guide.
5. I guiden velger du dine foretrukne innstillinger ved å vri på "Tuning/Select"-knappen og bekrefte ved å trykke inn denne knappen.
6. Siste steg i guiden er å sette opp passordet for ditt trådløse Wi-Fi-nettverk; bruk "Tuning/Select"-knappen for å velge bokstav/tall i passordet, bekrefte hver bokstav/tall ved å trykke på "Tuning/Select"-knappen. Når du er ferdig med dette, vrir du på "Tuning/Select" helt til skjermen viser "OK" på høyre side, og trykk inn knappen for å bekrefte. Radioen vil nå koble seg til ditt nettverk.

#### Grunnleggende bruk

1. Bruk "Mode"-knappen for å velge mellom de ulike modi: "Internet Radio, Music Player, DAB, FM, AUX og Bluetooth (hvis din radio har Bluetooth).
2. I "Internet Radio" trykker du på "Menu"-knappen for å hente frem Internet Radio Menu. For å se liste over stasjoner, velg "Station List" i menyen og trykk på "Tuning/Select"-knappen.
3. Hvis du vil, kan du se hvilke stasjoner som er tilgjengelige ved å velge "Stations" og trykke på "Tuning/Select". Du har nå valget mellom å søke og

rangere stasjoner etter flere ulike kriterier. Etter at du har valgt, se til at du trykker på "Tuning/Select" for å bekrefte valget ditt.

4. Den første gangen du velger DAB-modus vil radioen automatisk gjøre etter søk etter tilgjengelige DAB-stasjoner.
5. DAB-stasjoner kan bli valgt ved å vri på "Tuning/Select".
6. Etter at en foretrukket stasjon er blitt funnet, trykk på "Tuning/Select", og den valgte stasjonen vil starte å spille.
7. Automatisk søk etter FM-stasjoner gjøres ved å presse og holde inne "Tuning/Select"-knappen.
8. For å lagre en stasjon i DAB- eller FM-modus, trykk og hold inne den ønskede knappen (1-4) i 3 sekunder. Når den ønskede stasjonen er lagret, vil skjermen vise "Preset stored".
9. I "Music Player Mode" bør du velge "Shared Media" ved å trykke på "Tuning/Select". For å få tilgang til og spille av delt media fra en PC, NAS-disk eller annet lagringsmedia på ditt nettverk, må du først se til at radioen og lagringsmedium er koblet til samme nettverk. Deretter må du se til at det du ønsker å spille av har tillatelse til å bli delt over nettverket. ("Shared Folder"-innstillinger på din PC).

**Du finner en komplett brukermanual for dette produktet i PDF-format på [www.argonaudio.com](http://www.argonaudio.com)**