

Kære kunde,



Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter – producere dem og sælge dem til forbrugeren med **Value-for-Money** som det primære mål. Og Argon Audio er et mærke der er fuldt ud lever op til disse værdier. Design, features og kvalitetsstandarder er alle specificeret i Danmark. Produktionen finder sted i Østen, hvor kvalitets producenter er meget konkurrencedygtige. Resultatet er enestående **Value-for Money** produkter – til glæde for både os selv og vores kunder!

Tillykke med din nye Argon DAB Adapter3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

## Indhold

<b>1 Introduktion</b>	side 1
1.1 Sikkerhed	Se Quick Start Guide
1.2 Indhold i emballagen	side 1
<b>2 Betjening og forbindelser</b>	side 2
<b>3 Betjening af Argon DAB Adapter3+</b>	side 2
3.1 Hurtig Start	side 2
3.2 DAB tilstand	side 3
<b>4 Brug af grundlæggende funktioner</b>	side 4
4.1 Programmere og fremkalde stationer	side 4
4.2 Indstilling af sleep timer	side 4
4.3 Indstilling af alarm funktionen	side 4
4.4 Brug af Snooze funktionen	side 4
4.5 <System> indstillinger/info	side 4-5
<b>5 Specifikationer</b>	side 5
<b>6 DAB frekvensoversigt</b>	side 5

## 1.2 Indhold I emballagen;

- ARGON DAB Adapter3+
- DC5V 1A Strømforsyning
- RCA til RCA lyd kabel
- Stueantenne
- Fjernbetjening
- Quick Start Guide og sikkerhedsinformation – på Engelsk .

## 2. Betjening og forbindelser

Dette kapitel beskriver funktion af betjeningsknapper og tilslutninger på din Argon DAB Adapter3+.

**Bemærk: Argon DAB Adapter3+ kan udelukkende betjenes via fjernbetjeningen.**



Fjernbetjening	Funktion
<b>1. Gemme stationer (1-6)</b>	Tryk for at kalde et gemt program frem igen. Eller tryk og hold i 3 sek. For at gemme en station.
<b>2. Auto scan knap</b>	Tryk for at foretage en hurtig afsøgning eller fuld afsøgning af stationer
<b>3. Select knap</b>	Tryk knappen ind for at bekræfte valg af station, eller vælge en funktion.
<b>4. Sleep knap</b>	Tryk for at aktivere og indstille sleep timeren. Denne funktion slukker din DAB Adapter efter et forudindstillet tidsrum.
<b>5. Info knap</b>	Tryk på denne knap for at ændre teksten i DAB Adapterens display.
<b>6. Snooze knap</b>	Tryk for midlertidigt at slå alarm fra eller tryk for at "mute" en stations lyd.
<b>7. Alarm knap</b>	Tryk for at aktivere og/eller indstille alarm funktionen.
<b>8. Volume pile knapper</b>	Tryk for at justere volume op eller ned.
<b>9. Power knap</b>	Tryk for at skifte mellem tændt og/eller standby tilstand.
<b>10. Back knap</b>	Tryk for at gå ét niveau tilbage i Menu'en (når du er inde i Menu'en).
<b>11. Menu knap</b>	Tryk for at aktivere tilgang til og bruge at Menu funktioner.
Forbindelser (bagside)	Funktion
<b>1. Power knap</b>	Tryk for at tænde eller slukke DAB Adapteren.
<b>2. Antennestik</b>	Tilslut antenne til dette stik.
<b>3. Left/right RCA udgang</b>	Analog tilslutning til forstærker.
<b>4. Optical udgang</b>	Digital (lysleder) tilslutning til forstærker.
<b>5. 12 volt trigger udgang</b>	Brug denne tilslutning til automatisk at lade den DAB Adapter tænde din Forstærker når DAB Adapteren tændes. (kræver at din Forstærker har en tilsvarende indgangsfunktion/stik.
<b>6. Strømtilslutning</b>	Forbind den medfølgende strømforsyning til dette stik.

## 3. Betjening af Argon DAB Adapter3+

### 3.1 Hurtig start

#### 3.1.1 Start up

1. Monter antennen til antenne stikket på bagsiden af DAB Adapteren. Hvis du bruger den medfølgende antenne, husk at "splitte den så den vil lige et "T".
2. Sæt strømforsyningsstikket i en stikkontakt og ind bag i DAB Adapteren.
3. Tryk på **Power** knappen.
4. DAB Adapteren vil nu automatisk begynde at søge efter stationer. Det vil tage et par minutter og søgningsfremdrift vises i displayet.
5. Når DAB Adapteren er færdig med at søge, vil den automatisk begynde at afspille den først station den fandt under søgningen.

### 3.1.2 Basisbetjening

1. Stationer kan findes ved at trykke på **Pile** tasterne.
2. Når den ønskede station er fundet, tryk på **Select** knappen og den valgte station vil afspille.
3. For at gemme en station på én af de 1-6 forvalgsknapper, tryk og hold den ønskede forvalgsknap inde i 3 sekunder, mens stationer afspiller.
4. Når stationen er gemt vil displayet vise "Preset X saved"

### 3.2 DAB tilstand

Din radio henter tidsinformation fra DAB-sender og vil vise korrekt tid i displayet, efter en <Full scan> er gennemført første gang.

#### 3.2.1 Scanning af stationer

Der er to måder at scanne stationer på:

- Automatisk fuldscanning (**autotune**) og Manuel scanning.

#### Automatisk fuldscanning

1. Tryk på **Auto scan** knappen og <Full scan> vises i displayet. Det vil tage et par minutter før alle stationer er fundet.
2. Man kan også udføre en <Full scan> fra Menu'en. Tryk på **Menu** knappen og brug Pilene til at finde <Full scan> i Menu'en. Bekræft scan med tryk på **Select** knappen.

#### Manuel scanning

1. Tryk og hold **Menu** knappen inde i 3 sekunder, indtil teksten i displayet skifter .
2. Tryk på **Pile** knapperne indtil displayet viser <Manuel Tune > .
3. Tryk på **Select** knappen for at aktivere manuel tuning.
4. Hvis du vil vælge en anden frekvens, tryk på **Pile** knapperne, indtil du finder den ønskede frekvens.
5. Bekræft dit valg ved at trykke på **Select** knappen.

#### 3.2.2 Visning af supplerende informationer (Display Information)

DAB Adapterens displayinformationerne indeholder nyttige oplysninger såsom; tid, dato, stationsnavn, signalstyrke, programtype, frekvens, signalfejl, kbps kvalitet, herunder også stationsservices som sangtitler og særlige meddelelser sendt af din DAB udbyder.

1. Under afspilning af en station, kan du trykke på **Info** knappen. Yderligere oplysninger vil så vises på den nederste række i displayet.
2. Hver gang du trykker på **Info** knappen vil nye oplysninger vises i displayet

#### 3.2.3 Supplerende Menu funktioner

1. Tryk på **Menu** knappen.
2. I Menuen får du adgang til følgende muligheder ved at bruge **Pile** knapperne til at navigere rundt:

##### <Station list>

Tryk på **Select** knappen og brug **Pile** knapperne til gennemse stationerne. Aktiver den ønskede station ved at trykke på **Select** knappen.

##### <Full scan>

se punkt 3.2.1 side 3

##### <Manual tune>

se punkt 3.2.1 side 3

##### <Prune>

Denne funktion fjerner stationer der ikke er tilgængelige længere. Disse er vist i stationslisten med et '?' foran stationens navn.

1. Vælg "Yes" eller "No" ved at trykke på **Pile** knapperne
2. Bekræft dit valg ved at trykke på **Select** knappen.

## <DRC> Dynamic range compression

Denne funktion reducerer forskellen mellem de højeste og laveste lyde der bliver sendt. Reelt gør denne funktion forholdsvis lave lyde højere og kraftige lyde forholdsvis lavere .

Bemærk : DRC fungerer kun, hvis den er aktiveret af broadcasteren, for den specifikke station.

Der er tre indstillinger Høj, Lav og Off .

1. Vælg ved at trykke på **Pile** knapperne, bekræft ved at trykke på **Select** knappen.

## <System settings>

Se punkt 4.5 side 6

For at komme ind i System indstillingerne:

1. Tryk og hold **Menu** knappen inde i 3 sekunder.
2. Tryk på **Pile** knapperne indtil <System> vises i displayet.

Bekræft dit valg ved at trykke på **Select** knappen..

## 4. Brug af grundlæggende funktioner

### 4.1 Programmere og fremkalde gemte stationer

Din DAB Adapter kan forudindstillet gemme op til 6 radiostationer.

1. For at gemme en station du lytter til, tryk og hold én af knap nummereret 1 ~ 6 nede. Hold Indtil Preset x er lagret (hvor X er det valgte nummer) og vises i displayet .
2. Et ny preset tilsidesætter et eksisterende preset, når du gemmer en ny station over det.
3. Hvis du vil høre dine gemte stationer, tryk en af 1 ~ 6 taltaster.

### 4.2 Indstilling af sleep timer

Sleep timer slukker automatisk DAB Aptoren efter en specificeret periode.

1. Tryk på **Sleep** knappen og displayet vil vise "Sleep off".
2. Tryk på **Sleep** knappen igen, for hvert tryk på knappen vil sleep-tiden stige i intervaller af 15 min.
3. Bekræft din ønskede sleep-tid ved at trykke på **Select** knappen.  
Din sleep timer er nu aktiveret og et "S" vil vises i øverste højre hjørne af displayet.
4. For at deaktivere sleep timeren, følg samme skridt som ovenfor, men bekræft "Sleep off" istedet for "Sleep time".

#### 4.2.1 Tjek sleep timer indstilling

1. Tryk på **Sleep** knappen. Tilbageværende sleep tid vises i bunden af displayet.
2. For at deaktivere sleep time følg punkterne i punkt 4.2, men bekræft "Sleep off" istedet for "Sleep time". Når du trykker på **Power** knappen deaktiveres sleep delay.

### 4.3 Indstilling af alarm funktionen

DAB Adapteren har to alarm forudindstillinger.

1. Når DAB Adapteren er tændt og spiller, tryk på **Alarm** knappen. Displayet vil vise "Alarm 1".  
Tryk på **Select** knappen for at vælge ON mode. Brug **Pile** knapperne til at vælge din ønskede indstillinger. Når du har lavet din ønskede indstilling tryk da på på Select knappen for at bekræfte dine indstillinger.

#### 4.3.1 Deaktivering af alarm

1. Tryk **Snooze** knappen for midlertidig at stoppe alarmeren.
2. For totalt at stoppe alarmeren i standby tilstand, tryk gentagne gange på **Alarm** knappen indtil displayet viser at både Alarm 1 og Alarm 2 er i OFF tilstand.

### 4.4 Brug af Snooze funktion

1. Når DAB adapteren spiller kan man trykke på **Snooze** knappen og adapteren vil blive tavs.
2. For at slå lyden til igen, tryk på **Snooze** knappen.
3. I alarm tilstand vil **Snooze** funktionen, når man trykker på knappen, slukke for alarmeren i 5 minutter. Efter 5 minutter vil alarmeren slå til igen. .

### 4.5 <System> Indstilling og info

Din DAB adapter har et Menu system med forskellige funktioner og informationer.

1. For at tilgå "system settings" tryk på **Menu** knappen.
2. Tryk på **Pile** knappen indtil der vises <System> i displayet.

3. Aktiver System menu'en ved at trykke på **Select** knappen.
4. Når du er inde i System menu'en kan du scanne gennem alle mulighederne ved at trykke på **Pile** knapperne. Der er fem forskellige System menu funktioner: Tid, baglys, Sprog, Fabriks 0-stilling og SW version.

#### 4.5.1 Tid

1. Tilgå tidsindstilling ved at trykke på **Select** knappen når <Time> vises i displayet.
2. I tidsindstillings menu'en kan du vælge enten at <Set Time/Date> (indstille tid/dato) manuelt eller vælge <Auto update> (radioen vil så hente indstillingerne via senderen)
3. Vælg den indstilling du ønsker og bekræft ved at trykke på **Select** knappen.  
Det anbefales at have DAB Adapteren indstillet til <Auto update>. Med denne indstilling vil tid og dato blive automatisk opdateret fra DAB. Bemærk dog at sommer/vintertid ikke altid opdateres, afhængig af senderens indstillinger.

#### 4.5.2 Bagbelysning (display)

1. Tilgå bagbelysnings indstillingerne ved at trykke på **Select** knappen når <Backlight> vises i displayet.
2. Der er 8 indstillings niveauer for bagbelysningsniveau (1-8) tryk **Select** knappen til du finder din ønskede indstilling. Tryk på **Select** knappen for at bekræfte dit valg.

#### 4.5.3 Sprog

1. Tilgå sprogindstillingerne ved at trykke på **Select** knappen når <Language> vises i displayet.
2. Scan gennem sprog mulighederne ved at dreje på **Select** knappen og vælg.
3. Tryk på **Select** knappen for at bekræfte dit valg.

#### 4.5.4 Fabriks 0-stilling

1. Tilgå fabriks 0-stilling ved at trykke på **Select** knappen når <Factory reset> vises i displayet. Der kan være situationer hvor du ønsker at slette dine indstillinger på radioen, inklusiv fastindstillede stationer, alarm indstillinger og sleep delay indstillinger.
2. Tryk på **Select** knappen for at bekræfte dit valg om 0-stilling. DAB adapteren er nu tilbage i fabriksindstilling.

#### 4.5.5 Software version (SW version)

1. DAB Adapterens Software version kan ses ved at trykke på **Select** knappen når <SW version> vises i displayet i setting Menu'en.
2. Tryk **Select** (3) for at bekræfte.  
DAB Adapterens software version vil nu vises i displayet.

## 5. Specificationer

**Radioens modtage frekvensbredde:**

**DAB: Bånd III: (174~240MHz)**

**LCD display:** 16x3 farve display

**Input strøm:** 5V DC/1A

**Lydudtag:** Left/Right RCA, Optical S/PDIF og 12 volt trigger til ekstern forstærker

**Mål(B x H X D):** 129mmx55mmx80mm

**Vægt:** 0,35 kg

## 6. DAB frekvensoversigt

Frequency block	Frequency(MHz)	Frequency block	Frequency(MHz)
5A	174.928MHz	10N	210.096MHz
5B	176.640MHz	10B	211.648MHz
5C	178.352MHz	10C	213.360MHz
5D	180.064MHz	10D	215.072MHz
6A	181.936MHz	11A	216.928MHz
6B	183.648MHz	11N	217.088MHz
6C	185.360MHz	11B	218.640MHz
6D	187.072MHz	11C	220.352MHz
7A	188.928MHz	11D	222.064MHz
7B	190.640MHz	12A	223.936MHz
7C	192.352MHz	12N	224.096MHz
7D	194.064MHz	12B	225.648MHz
8A	195.936MHz	12C	227.360MHz
8B	197.648MHz	12D	229.072MHz
8C	199.360MHz	13A	230.784MHz
8D	201.072MHz	13B	232.496MHz
9A	202.928MHz	13C	234.208MHz
9B	204.640MHz	13D	235.776MHz
9C	206.352MHz	13E	237.488MHz
9D	208.064MHz	13F	239.200MHz
10A	209.936MHz		