

### Wij geven om het milieu

Door geen volledig geprinte handleiding bij onze Argon Audio producten mee te leveren besparen wij ieder jaar meer dan 20 ton papier. Je kunt de volledige handleiding van dit product in PDF formaat terug vinden op; [www.argonaudio.com](http://www.argonaudio.com)

Zie de achterzijde van deze insert voor de Quick start guide.

### Veiligheidsinstructies



- Haal dit product van stroom voordat je het gaat schoonmaken. Gebruik dit product niet in de buurt van water of vocht. Voorkom het morsen van vloeistof en maak het alleen schoon met een droge doek.
- Plaats het apparaat op een stevige ondergrond. Zet het niet in een afgesloten kast om te voorkomen dat er geen lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
- Zet het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, warme luchtroosters, fornuis of andere toestellen die hitte afgeven.
- Zorg er voor dat er niet op de stroomkabel gestapt kan worden of dat deze doorboord kan worden, specifiek op het aansluitpunt op het product.
- Haal het apparaat tijdens onweer of wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt van stroom. Hiermee voorkom je bliksem of piekstroom schade aan het product.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Door het product te openen kun je blootgesteld worden aan gevaarlijke voltages. Neem in geval van een defect contact op met de

fabrikant zodat deze je kan doorverwijzen naar een geautoriseerde service center.

- Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels of de ingebouwde stroomcircuits. Dit kan het risico op brand of elektrische schok aanzienlijk verhogen.
- Duw in geen geval iets door de openingen van het product, dit kan brand, elektrische schok of andere schade veroorzaken.
- Sluit het apparaat aan op een degelijke stroombron die voldoet aan de eisen beschreven in de handleiding of op het product.
- Als het product of de afstandsbediening van batterijen is voorzien, voorkom dan dat deze batterijen blootgesteld raken aan hitte zoals zonnestrallen of brand. Let op: gevaar van explosie wanneer de batterijen incorrect worden geplaatst. Gebruik alleen vervangende batterijen van hetzelfde type.



Wanneer er een bliksemschicht op het product staat aangegeven is dit bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van onafgeschermd 'gevaarlijke voltages' in het product die dermate groot kunnen zijn, dat ze een risico vormen van elektrische schok aan personen.



Als er een uitroepteken op het product staat vermeld, is dit bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke informatie over gebruik en onderhoud is te vinden in de handleiding.



Wanneer er een symbool van een dubbel vierkant op het product staat vermeld, is dit om aan te geven dat het product dubbel afgeschermd is. Een aarde verbinding is niet nodig.

### Quick start - Aansluiten

1. Leg de snaar om het draaiplateau en de kleinere groef van de motor pulley. Probeer te voorkomen dat vet of zweet op de snaar komen, hierdoor zal de snaar sneller slijten. Gebruik bijvoorbeeld handschoentjes. Je kunt met keukenpapier olie of vet van het draaiplateau of de motor pulley verwijderen.
2. Leg de glazen platter en vilten mat over de spindel van het draaiplateau.
3. Om de naalddruk in te stellen maak je gebruik van het contragewicht welke meegeleverd is in de doos. Stel de naalddruk in voordat je het anti-skating gewicht bevestigd. Draai het contragewicht voorzichtig op de achterkant van de toonarm. Laat nu de toonarm lift zakken en positioneer de arm zodat hij tussen de armsteun en de platter hangt. Draai nu aan het contragewicht totdat de toonarm mooi horizontaal blijft zweven. Wanneer je de toonarm een beetje beweegt, zou hij terug moeten balanceren naar de horizontale positie. Vergeet niet om het beschermkapje van de naald af te halen wanneer je de toonarm gaat balanceren.
4. Wanneer dit is gebeurd, leg je de toonarm terug in de houder. Pak nu het contragewicht vast zonder er aan te draaien en draai alleen aan de ring met de schaalverdeling totdat de '0' in 1 lijn staat met de 'anti-skating' bevestiging (te herkennen aan 3 inkepingen om het gewichtje aan te hangen). Controleer hierna of de arm nog steeds horizontaal gebalanceerd is.
5. Draai het contragewicht nu tegen de klok in (gezien vanaf de voorkant van de platenspeler) om de naalddruk in te stellen. Elk streepje op de schaalverdeling staat voor 1 mN (= 0,1g). De aanbevolen naalddruk voor de naald die meegeleverd is met de TT2 is 17,5mN (ofwel 1,75 gram).
6. Anti-skating kun je het beste als volgt instellen: van de 3 inkepingen op het bevestigingspunt voor het Anti-Skating gewicht gebruik je de 2e inkeping. Gebruik het lusje van het draad welke aan het gewichtje zit om het gewichtje op de juiste inkeping te hangen. Wanneer het lusje is bevestigd kun je de draad aan de draadhouder hangen.
7. Gebruik de Phono ingang op je versterker (soms aangegeven als gram, disc of RIAA) om de TT-2 aan te sluiten. Controleer of de specificaties van de Phono ingang aansluiten bij de benodigde versterking voor het type element dat wordt gebruikt. Lijn ingangen (zoals CD, Tuner, Tape of Video) zijn niet geschikt. Als je versterker geen aansluiting heeft voor een platenspeler dan kun je gebruik maken van een losse Phono voorversterker die geschikt is voor MM of MC elementen. Op deze voorversterker sluit je de platenspeler aan en de voorversterker kun je vervolgens aansluiten op een vrije ingang op je versterker (lijn-niveau).
8. Om een **TT-2USB** aan te sluiten op een versterker is geen Phono ingang nodig. Je kunt hiervoor een normale lijn-ingang gebruiken zoals CD, Tuner, Tape of Video (de **TT-2USB** heeft een ingebouwde voorversterker). De **TT-2USB** heeft ook een USB aansluiting om platen te kunnen digitaliseren. Sluit om hier gebruik van te kunnen maken de platenspeler met een USB kabel aan op een computer en gebruik opname software (zoals Audacity) om een LP op te kunnen nemen.
9. De stofkap die meegeleverd wordt in de doos, kan over de scharnieren worden geschoven op de achterkant van de platenspeler.

Je kunt een volledige handleiding van dit product in PDF formaat terug vinden op; [www.argonaudio.com](http://www.argonaudio.com)