

Introduktion

Kære kunde,

Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter – producere dem og sælge dem til forbrugeren med **Value-for-Money** som det primære mål. Og Argon Audio er et mærke der er fuldt ud lever op til disse værdier. Design, features og kvalitetsstandarder er alle specificeret i Danmark. Produktionen finder sted i Østen, hvor kvalitets producenter er meget konkurrencedygtige. Resultatet er enestående **Value-for Money** produkter – til glæde for både os selv og vores kunder.

Sikkerhed

sikkerhedsinstruktioner

Gem denne manual for evt. fremtidig brug.

- Brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller fugtige områder. Rengør kun med en tør klud. Fjern net stik fra stikkontakt før rengøring.
- Anbring apparatet på en fast overflade.
- Undlad at sætte det i en lukket bogreol eller et skab, uden luft gennemstrømning
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmemålere, komfurer eller andre apparater, der producerer varme.
- Beskyt strømledningen fra at blive betrådt eller klemt, specielt ved stik og det sted, hvor de udgår fra produktet.
- Service er påkrævet, når produktet er blevet beskadiget. Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlig elektrisk spænding eller andre farer. Såfremt produktet er defekt bedes du kontakte producenten for at blive henvist til et autoriseret servicecenter i nærheden af dig.
- For at forhindre risikoen for brand eller elektrisk stød, undgå at overbelaste stikkontakter og forlængerledninger
- Lad ikke genstande eller væske komme ind i produktet.

- Brug korrekt strømkilder. Tilslut produktet til en strømkilde, som beskrevet i betjeningsvejledningen eller anført på produktet.



Om TT1

TT1 er designet og udviklet til at opnå fremragende præstation langt ud over forventningerne for et produkt til dette prisniveau.

Top byggekvalitet, pålidelighed og brugervenlighed vil, hvis anvendt korrekt, give dig et produkt med en lang levetid og give dig høj musikalsk nydelse, i mange år. Vi har udeladt alle de sædvanlige gimmicks og ubrugelige features, hvilket giver os muligheden for at koncentrere produktionsomkostningerne på et højt ydende value-for-money produkt.

Vi bruger f.eks. en manuel hastighedsændring i stedet for en automatisk. Dette eliminerer hastigheds uoverensstemmelser og reducerer slid på drivremmen. De penge, vi sparer bliver brugt på opbygningen af hele designet, herunder en håndsamlet tonearm, præcision hovedleje og en høj kvalitets, lav vibrations motor, der normalt kun ville blive brugt på en pladespiller der koster to eller tre gange mere end hvad en TT1 koster. Det minimalistiske design af Argon TT1 og brugen af ekstremt høj-kvalitet-komponenter, sikrer, at din pladespiller kan holde i mange år. Vores tips på bagsiden af denne manual vil hjælpe dig til at øge levetiden på din pladespiller og sikre optimal ydeevne.

Brug af din TT1

Manuel ændring af hastigheden 33 RPM 45 RPM

Du kan ændre afspilningshastigheden ved simpelthen at flytte bæltet til enten 33rpm og 45rpm ringen i drivhjulet, se fig 1.




Fig 1.

Tilslutning til forstærkeren



De eksterne phono stik/kabel skal tilsluttes til din forstærker.

Tilslutninger: Rød højre kanal / Sort venstre kanal.
Hvis din forstærker ikke har en indbygget phono-forstærker bliver du nødt til at anskaffe dig en ekstern phone-stage forstærker. Spørg hos din lokale hi-fi forhandler, hvis du er i tvivl.

Plug and play – Hurtig opsætning (kun for fabriksmonteret pick-up)

Din pladespiller er designet til at være meget enkel at sætte op og bruge. Vi har designet denne pladespiller så korrekt sporingsvægt kan opnås ved blot at skubbe balancen vægten så tæt på stop- punktet som muligt se Fig 2.


Dette vil automatisk sætte armen inden for det anbefalede sporings interval for den fabriksmonterede pick-up. (1,5 g - 2.0g) Bias skyderen skal indstilles til samme tal som sporingsvægten. Fig 3.



Avanceret set-up (når du bruger en anden model pick-up)

Hvis du ønsker at bruge en anden pick-up end den fabriksmonterede pickup skal der bruges et tracking manometer for at sikre korrekt indstilling af din nye pick-up. Enhver Hi-fi forhandler der sælger dig en ny pick-up vil ret sikkert hjælpe dig med korrekt indstilling.

Brug altid en vægt størrelse, som svarer til den øvre grænse af pick-up producentens anbefalede interval. En ny pick-up skal sidde som vist i fig 4. Juster pick-upens position i tone armens hoved så nåle spidsen er i lodret linje med den forreste del af hullet markeret med A. Sørg for, at pick-uppen sidder lige i tonearmens hoved før den strammes til (Pas på ikke at overspænde). Indstil bias-justerings-skyderen (fig 3), til samme værdi som "tracking force" er sat til. Hvis feks. Nåletrykket er 1,5g sættes "tracking force" til 1,5 på den skrå skyder.



Tips & tricks

Monter pladespiller på en stiv, plan overflade. Undgå montering på hule eller tunge kabinetter eller noget monteret på et fleksibel trægulv.

Hold støv låget lukket ved afspilning af plader så du undgår at støv samler sig på pladens overflade. Herved undgår du at skulle rengøre dine plader. Afhængigt af rummet og omgivelsernes temperatur kan afspilning med åbent støv låg give bedre lyd. Prøv dig frem, men som udgangspunkt hold støv låget lukket under afspilning.

Brug ikke plade rens der virker, mens pladen spiller eller rengøringsmidler, der indeholder vand eller opløsningsmidler. Hvis du opbevarer dine plader i originale covers, undgå at berøre plades overflader og hold alle former for vand og væske væk fra pladerne, så bør rengøring ikke være nødvendig. Der er ingen grund til at bekymre sig om overflade støv på pladerne. Det vil blive opsamlet af pick-uppen under afspilning og kan nemt fjernes fra pick-up.

Rengøring af plader er generelt overgjort af de fleste og tro ikke på alle de fantasi historier du hører om diverse rengøringsmidler.

Lad pladespilleren køre i løbet af en hel afspilning. Tænd pladespilleren før afspilning, og sluk den først når du er helt færdig med at lytte. Dette vil øge levetiden på motor og bælte drev.

Løft ikke den midterste drejedel ud af hovedlejet. Lejet er fra fabrikken monteret med et lag af specielt tykt smøremiddel. Hvis den midterste drejedel fjernes kan det ødelægge fordelingen af smøremidlet og præcisionen af pladespilleren kan blive påvirket.

Tonearmens jordforbindelse er automatisk tilsluttet gennem armen kabel screening. Det er ikke nødvendigt med andre jordforbindelser.

Gem den originale emballage, hvis du får brug for at transportere pladespilleren på et senere tidspunkt. Brug ikke pudsemidler på pladetallerknen, pladespilleren eller låget. Rengøring klares bedst med en blød bomuldsklud (let fugtig kun hvis påkrævet).

Advarsel: Ethvert forsøg på at reparere eller lave ændringer på denne pladespiller af andre end autoriseret personale kan medføre at garantien bortfalder.

Hvis du har problemet med din pladespiller bedes du kontakte din forhandler.