

Wir schützen die Umwelt

Wir verzichten darauf, unseren Produkten von Argon Audio ein vollständige gedruckte Bedienungsanleitung beizulegen. Dadurch sparen wir jedes Jahr über 20 Tonnen Papier ein. Eine vollständige Bedienungsanleitung im PDF-Format für dieses Produkt findest du unter: www.argonaudio.com

Auf der Rückseite dieses Beiblatts ist eine Schnellanleitung abgedruckt

Sicherheit

Sicherheitshinweise



- Ziehe vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose. Verwende dieses Gerät niemals in nassen oder feuchten Bereichen. Verschütte keine Flüssigkeiten auf dem Produkt. Reinige das Produkt ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Stelle das Gerät auf eine feste Unterlage.
- Stelle das Gerät nicht hinter verschlossene Türen eines Bücherregals oder Schrankes, da sonst keine Luft durch die Lüftungsöffnungen strömen kann.
- Stelle das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen auf, wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Achte darauf, dass niemand auf das Stromkabel tritt oder es gequetscht wird, insbesondere am Stecker und an der Kabeldurchführung durch das Gehäuse.

- Ziehe bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose. Dadurch wird das Gerät vor Blitzschlag und Überspannung geschützt.
- Versuche niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Das Öffnen des Gehäuses oder das Entfernen der Abdeckung bedeutet Lebensgefahr durch Stromschlag. Wende dich bitte an den Hersteller, der dir die Adresse eines autorisierten Service-Centers in deiner Nähe nennt.
- Durch die Überlastung von Steckdosen, Stromkabeln und Netzteilen kann ein Brand oder elektrischer Schlag ausgelöst werden.
- Stecke niemals einen Gegenstand durch die Geräteöffnungen, da dies einen Brand, elektrischen Schlag oder Schäden am Gerät verursachen kann.
- Nutze ausschließlich geeignete Stromquellen. Verbinde das Produkt mit einer geeigneten Stromquelle, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät angegeben ist.



Ein Warnzeichen mit Blitzsymbol auf dem Produkt soll den Benutzer vor nicht isolierter „gefährlicher elektrischer Spannung“ im Inneren des Gerätes warnen, die für Personen die Gefahr eines elektrischen Schlags bedeuten kann.



Ein Ausrufezeichen auf dem Produkt weist den Benutzer auf einen wichtigen Bedienungs- und Wartungshinweis in der Bedienungsanleitung hin.



Ein doppeltes quadratisches Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt doppelt isoliert ist. Eine Erdung ist daher nicht erforderlich.

Quick-Start

Inbetriebnahme

1. Ziehe die Antenne heraus
2. Verbinde den Netzadapter mit einer Steckdose und der Buchse auf der Rückseite des Radios.
3. Das Radio sucht jetzt automatisch nach DAB-Sendern. Dies kann einige Minuten dauern. Der Fortschritt wird im Display angezeigt.
4. Nach Abschluss der Suche spielt das Radio den zuerst gefundenen Sender.

Grundfunktionen

1. Sender lassen sich durch Drehen des Knopfs „Tuning/Select“ wählen.
2. Nachdem der gesuchte Sender gefunden wurde, drücke den Drehknopf „Tuning/Select“ und der gewählte Sender wird wiedergegeben.
3. Um einen Sender auf einer der Speichertasten 1-5 zu speichern, drücke und halte die gewünschte Speichertaste für 3 Sekunden gedrückt, während der gewünschte Sender wiedergegeben wird.
4. Nach dem Abspeichern zeigt das Display zur Bestätigung „Preset X saved“ an.
5. Zum Umschalten zwischen den Modi DAB, FM, AUX und Bluetooth (sofern dein Radio diese Funktion besitzt) drückst du wiederholt die Taste „Source“, bis der gewünschte Modus erreicht ist.
6. Halte zur Sendersuche im UKW-Modus Taste „Autotune“ für 3 Sekunden gedrückt. Das Radio sucht dann nach dem nächsten zu empfangenden Sender. Du kannst UKW-Sender speichern, wie unter Punkt 3 beschrieben.

7. Bluetooth (*sofern auf deinem Produkt verfügbar*). Zum Koppeln und Verbinden mit einem Bluetooth-Zuspieler (Tablet, Laptop, Mobiltelefon usw.) drücke die Bluetooth-Taste auf dem Radio. Das Radio schaltet in den Bluetooth-Modus. Aktiviere Bluetooth auf deinem Zuspielderät und lass es nach Bluetooth-Geräten suchen. Sobald das Argon Audio Radio von deinem Zuspielderät gefunden, gekoppelt und verbunden wurde, kannst du sofort die Wiedergabe starten. Wenn dein Zuspielderät nach einer PIN fragt, gib 0000 ein. Weitere Informationen zur Bluetooth-Nutzung findest du in der vollständigen Bedienungsanleitung unter www.argonaudio.com

Weitere Funktionen

Inaktives Standby

Das Radio ist standardmäßig so eingestellt, dass es nach 120 Minuten ohne manuelle Bedienung automatisch in den Standby-Modus schaltet. Diese Einstellung änderst du wie folgt:

1. Rufe die Einstellungen für das Inaktive Standby durch Drücken der Taste **Tuning/Select** (3) auf, wenn im Display <Inactivate standby> angezeigt wird.
2. Um das Inaktive Standby zu deaktivieren oder die Abschaltzeit zu ändern, drehe den Knopf **Tuning/Select** (3), bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
1. Drücke die Taste bzw. den Knopf **Tuning/Select** (3), um deine Wahl zu bestätigen.

Eine vollständige Bedienungsanleitung im PDF-Format für dieses Produkt findest du unter: www.argonaudio.com